

## STEROWNIK ZEGAROWY DO SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH TL2C, TL2YC

*Instrukcja obsługi*

### Przeznaczenie:

Sterownik jest przeznaczony do sterowania przepływem bieżącej, czystej, zimnej wody zasilającej zraszacze bądź inne odbiorniki wody dla tradycyjnych systemów zraszających i mikrozraszania. Nie stosować w systemie zraszaczy wynurzalnych ze względu na możliwość powstania zbyt wysokich oporów przepływu w instalacji.

Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 4 bar.

Sterownik działa na zasadzie minutnika tzn. po ręcznym ustawieniu żądanego czasu nawadniania, sterownik otwiera przepływ wody i zamyka go automatycznie po zakończeniu pracy.

Sterownik posiada wejście do przyłączenia na kran z gwintami: 1" lub po odkręceniu redukcji- ¾". Na wyjście M¾" fabrycznie nakręcono przyłącze kranowe w wersji TL2C lub rozdzielacz podwójny w wersji TL2YC.

Urządzenie nie wymaga zasilania elektrycznego, działa na zasadzie klasycznego mechanizmu zegarowego ze sprężyną napędową.



### Instalacja:

Sterownik instalować na kranie czerpalnym 1" lub ¾" w pozycji pionowej, przykręcając za pomocą obrotowej nakrętki. Na wyjście sterownika nałożyć szybkozłączkę z węzłem ogrodniczym.

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie węża za pomocą opcjonalnego uchwytu, aby nie doszło do uszkodzenia sterownika podczas ewentualnego pociągnięcia za wąż.

**UWAGA!** Mechaniczne uszkodzenie urządzenia podczas użytkowania nie jest objęte procedurą reklamacyjną!

### Obsługa:

Otworzyć kran czerpalny a następnie przekręcić tarczę minutnika w prawo na żądany czas nawadniania wskazywany przez znacznik. Odmierzanie czasu rozpocznie się a zawór otworzy przepływ wody. Po upływie żądanego czasu sterownik wyłączy się a tarcza wskaże czas „0”.

Możliwe jest ustawienie ręcznego otwarcia zaworu poprzez ustawienie tarczy w pozycji „MANUAL ON”. Zawór pozostanie otwarty do czasu ponownego ustawienia tarczy w pozycji pracy automatycznej lub wyłączenia („0”).

### Warunki pracy, konserwacja i zabezpieczenie przed mrozem.



Ten sterownik zaprojektowano do stosowania przy dodatnich temperaturach otoczenia. Urządzenie musi być umieszczone w miejscu zabezpieczonym przed opadami i skraplającą się wodą!

**Uwaga!** Przed nastaniem mrozów należy bezwzględnie otworzyć przepływ, przedmuchać, wymontować sterownik i przechowywać go w miejscu zabezpieczonym przed mrozem!

Przed ponowną instalacją sprawdzić stan uszczelki kranowej a w razie zużycia- wymienić na nową.

Importer:

Floraland Distribution Sp. z o.o. ul. Strużańska 28 Stanisławów, 05-126 Nieporęt,  
Produkt Elgo Irrigation, Izrael

Przewodniki instalacji i zaktualizowane wersje instrukcji do pobrania ze strony: [www.floraland.pl](http://www.floraland.pl)

ver.2007-04-20