

STEROWNIK ZEGAROWY DO SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH TL2C, TL2YC

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie:

Sterownik jest przeznaczony do sterowania przepływem bieżącej, czystej, zimnej wody zasilającej zraszacze bądź inne odbiorniki wody dla tradycyjnych systemów zraszających i mikrozraszania. Nie stosować w systemie zraszaczy wynurzalnych ze względu na możliwość powstania zbyt wysokich oporów przepływu w instalacji.

Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 4 bar.

Sterownik działa na zasadzie minutnika tzn. po ręcznym ustawieniu żądanego czasu nawadniania, sterownik otwiera przepływ wody i zamyka go automatycznie po zakończeniu pracy.

Sterownik posiada wejście do przyłączenia na kran z gwintami: 1" lub po odkręceniu redukcji- ¾". Na wyjście M¾" fabrycznie nakręcono przyłącze kranowe w wersji TL2C lub rozdzielacz podwójny w wersji TL2YC.

Urządzenie nie wymaga zasilania elektrycznego, działa na zasadzie klasycznego mechanizmu zegarowego ze sprężyną napędową.



Instalacja:

Sterownik instalować na kranie czerpalnym 1" lub ¾" w pozycji pionowej, przykręcając za pomocą obrotowej nakrętki. Na wyjście sterownika nałożyć szybkozłączkę z węzłem ogrodniczym.

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie węża za pomocą opcjonalnego uchwytu, aby nie doszło do uszkodzenia sterownika podczas ewentualnego pociągnięcia za wąż.

UWAGA! Mechaniczne uszkodzenie urządzenia podczas użytkowania nie jest objęte procedurą reklamacyjną!

Obsługa:

Otworzyć kran czerpalny a następnie przekręcić tarczę minutnika w prawo na żądany czas nawadniania wskazywany przez znacznik. Odmierzanie czasu rozpocznie się a zawór otworzy przepływ wody. Po upływie żądanego czasu sterownik wyłączy się a tarcza wskaże czas „0”.

Możliwe jest ustawienie ręcznego otwarcia zaworu poprzez ustawienie tarczy w pozycji „MANUAL ON”. Zawór pozostanie otwarty do czasu ponownego ustawienia tarczy w pozycji pracy automatycznej lub wyłączenia („0”).

Warunki pracy, konserwacja i zabezpieczenie przed mrozem.



Ten sterownik zaprojektowano do stosowania przy dodatnich temperaturach otoczenia. Urządzenie musi być umieszczone w miejscu zabezpieczonym przed opadami i skraplającą się wodą!

Uwaga! Przed nastaniem mrozów należy bezwzględnie otworzyć przepływ, przedmuchać, wymontować sterownik i przechowywać go w miejscu zabezpieczonym przed mrozem!

Przed ponowną instalacją sprawdzić stan uszczelki kranowej a w razie zużycia- wymienić na nową.

Importer:

Floraland Distribution Sp. z o.o. ul. Strużańska 28 Stanisławów, 05-126 Nieporęt,
Produkt Elgo Irrigation, Izrael

Przewodniki instalacji i zaktualizowane wersje instrukcji do pobrania ze strony: www.floraland.pl

ver.2007-04-20